

Gebruiksaanwijzing Koffiepercolator

Veiligheidsvoorschriften

- Dompel het koffiezetapparaat **nooit** in water. Als het apparaat onverhoopt toch wordt ondergedompeld, dient u het op te laten drogen en door een Party Pig laten nazien voordat het opnieuw mag worden gebruikt.
- Lees de technische gegevens voordat u het apparaat aansluit.
- Tijdens het gebruik kunnen bepaalde delen van de percolator erg heet worden. Raak deze hete delen niet aan.
- Blijf in de buurt van het apparaat als dit in werking is.
- Neem de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.

Installeren.

Controleer voordat u het apparaat installeert of alle onderdelen zijn geleverd.

- (1) **deksel**
- (2) **ketel**
- (3) **peilglas**
- (4) **tapkraan**
- (5) **aan- uitschakelaar**
- (6) **controlelampje**
- (7) **bodem**
- (8) **deksel filterbak**
- (9) **filterbak**
- (10) **filterbakhouder**
- (11) **stijgbuis**



Gebruik

Gebruik bij voorkeur grove maling en 6 gram koffie per kopje.

- Reinig de filterbak, de deksel, de stijgbuis en de binnenkant van de ketel met water.
- Giet koud water in ketel. Deze moet minstens tot de helft worden gevuld.
- Plaats de stijgbuis (11) in het midden van de filterbakhouders (10). Zorg ervoor dat de voet van de stijgbuis stevig in de bodemholte rust.
- Schuif de filterbak (9) over de stijgbuis (11) en vul de filterbak met [grof] gemalen koffie. Plaats de filterbakdeksel (8) op de filterbak en plaats vervolgens de deksel (1) op de ketel.
- Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan-uitschakelaar (5) op "ON".
- Als het controlelampje (6) groen gaat branden, is de koffie klaar.
- Om de koffie warm te houden, slaat automatisch het tweede verwarmingssysteem aan. De koffie is nu klaar om te worden geserveerd.
- Als er nog ongeveer drie koppen koffie in de ketel zitten, dient u de aan-uitschakelaar (5) op "OFF" te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.

Let op! Het apparaat tijdens het gebruik NIET AANRAKEN, het wordt namelijk erg heet.

Schoonmaken

- Het is belangrijk dat het apparaat en de toebehoren na gebruik schoon worden gemaakt. Vuil of vegen op het apparaat kunt u het beste verwijderen met een zachte, vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel (nooit schurende of bijtende middelen gebruiken).